

Este sensor tiene una rosca M22 x 1.5 mm con un pasador de accionamiento cuadrado.

Conecte el medidor Brantz al sensor antes de colocar el sensor en El vehículo a probar. Coloque el Brantz en la figura de Calibración 009, encienda el Brantz y gire el rotor interno del sensor. Ver el Medidor de recorrido de Brantz incremento. No proceda a ajustar el sensor al vehículo si esta etapa lo hace no funciona correctamente. Desenrosque el cable original del velocímetro de la caja de cambios, atornille suavemente el sensor Brantz con el pasador de la unidad en su lugar, verificando que no se necesita un separador para evitar que el rotor interno se atasque y atornille el velocímetro original cable en el sensor con la misma comprobación de encuadernación. Especificación técnica: 4 pulsos por revolución (20 mA capacidad de sumidero). Sensor de histéresis. Fuente de alimentación de 5 voltios a 13 voltios.

Conéctese de la siguiente manera:

Sensor (BR3SQ)	Conectar a	Medidor de recorrido (Cable gris)
AZUL	>	VERDE
MARRÓN	>	MARRÓN
VERDE	>	AZUL

Contáctenos: Brantz, 34 Union Road, Macclesfield, SK11 7BN, Reino Unido. Tel / Fax: 0044 (0) 1625 669366

Sitio web: www.brantz.co.uk Correo electrónico:sales@brantz.co.uk

